
Arkadiusz Pagacz
93-153 Łódź
ul. Henryka 8
Kontakt@silnikidorolet.eu
NIP: 7691779388
tel/fax: 42-680-05-77
tel: +42 537 937 287

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:56

Link do produktu: https://silnikidorolet.eu/st-01rlz-zewnetrzny-radiowy-indywidualny-sterownik-do-zaluzji-fasadowychwewnetrznych-p-1604.html



ST-01RLZ zewnętrzny, radiowy, indywidualny sterownik do żaluzji fasadowych/wewnętrznych

Cena brutto	**149,50 zł**
Cena netto	**121,54 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**ST-01RLZ**
Kod producenta	**ST-01RLZ**
Zasięg	**b/d**
Liczba kanałów	**b/d**
Zasilanie (Pilot)	**3 Vps; bateria typu CR2032**
Rodzaj pilota	**naścienny**
Timer (Zegar)	**brak**
Wymiary	**b/d**
Stopień ochrony	**IP 44**
Dodatkowe informacje	**b/d**

Opis produktu

Inel ST-01RLZ

Inel ST-01RLZ to zaawansowany sterownik przeznaczony do precyzyjnej kontroli lameli żaluzji. Ten inteligentny sterownik umożliwia zdalne ustawianie położenia lameli żaluzji z wykorzystaniem kompatybilnych pilotów, takich jak PIL-01/04NS, PIL-05/09/19DL, PIL-19/99DLT, PIL-05/09/19PM, PIL-19/99PMT. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie wygodę i pełną kontrolę nad oświetleniem i prywatnością w swoim domu lub biurze.

Arkadiusz Pagacz
93-153 Łódź
ul. Henryka 8
Kontakt@silnikidorolet.eu
NIP: 7691779388
tel/fax: 42-680-05-77
tel: +42 537 937 287

Główne cechy produktu:

1. **Precyzyjne Lamelowanie**: ST-01RLZ pozwala na dokładne ustawienie kąta lameli żaluzji, co umożliwia dostosowanie poziomu oświetlenia i prywatności do własnych preferencji.

2. **Zdalne Sterowanie**: Sterowanie lamelami żaluzji odbywa się zdalnie za pomocą kompatybilnych pilotów. Możesz wygodnie zmieniać położenie lameli bez konieczności manualnego dostępu do każdej żaluzji.

3. **Funkcja Lamelowania**: Sterownik posiada funkcję lamelowania, która umożliwia szybkie dostosowanie kąta lameli do aktualnych potrzeb. Funkcja ta jest dostępna po zatrzymaniu sterownika poprzez odczekanie 100 sekund lub wysłanie polecenia STOP.

4. **Tryby Sterowania**: Sterownik ST-01RLZ reaguje na polecenia wysyłane z pilota w dwóch trybach:
    - Tryb Normalny: Polecenia z pilota w trybie normalnym powodują pełny cykl otwarcia lub zamknięcia żaluzji.
    - Tryb Żaluzjowy: W trybie żaluzjowym każde polecenie powoduje krótkotrwałe uruchomienie silnika lamelowania, umożliwiając szybkie dostosowanie kąta lameli.

Podłączenie sterownika ST-01RLZ: Podłączenie sterownika jest proste i bezpieczne. Wymaga podłączenia przewodów zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- L - przewód fazowy instalacji (brązowy)
- N - przewód neutralny instalacji (niebieski)
- PE - przewód ochronny instalacji (żółto-zielony)
- MOTOR - podłączenie do silnika żaluzji
- PE - przewód ochronny silnika (żółto-zielony)
- ▲ - przewód góra silnika (brązowy)
- N - przewód neutralny silnika (niebieski)
- ▼ - przewód dół silnika (czarny)

ST-01RL/ST-01RLZ podłączenie sterownika:

- ▲ - kierunek góra sterownika (biały)
- N - przewód neutralny sterownika (niebieski)
- ▼ - kierunek dół sterownika (czarny)
- L - przewód fazowy sterownika (brązowy)

Inel ST-01RLZ to niezawodne rozwiązanie do sterowania lamelami żaluzji, które zapewnia wygodę i kontrolę nad oświetleniem oraz prywatnością w Twoim otoczeniu. Dzięki możliwości zdalnego sterowania, możesz dostosować lamelowanie żaluzji do swoich potrzeb w dowolnym momencie. To produkt, który wprowadza nowy poziom komfortu do Twojego życia codziennego.